

SONY®

CMT-NE5/NE3

English Correction

■ Page 19

Timer recording radio programs

Note

After you have set Rec Timer, do not operate the system until the recording ends.

■ Page 29

Specifications

Power requirements

Mexican model: 120 V AC, 60 Hz

Français Rectification

■ Page 20

Enregistrement programmé d'émissions radio

Remarque

Après avoir réglé le programmeur d'enregistrement, n'utilisez la chaîne que lorsque l'enregistrement est terminé.

■ Page 31

Spécifications

Alimentation

Modèle mexicain: 120 V CA, 60 Hz

Español Corrección

■ Página 20

Grabación de programas de radio mediante el temporizador

Nota

Después de haber ajustado el temporizador de grabación, no utilice el sistema hasta que finalice la grabación.

■ Página 31

Especificaciones

Requisitos de alimentación

Modelo de México: 120 V ca, 60 Hz

Deutsch Korrektur

■ Seite 20

Timergesteuertes Aufnehmen eines Radioprogramms

Hinweis

Nach Einstellen des Rec Timers darf das Gerät erst wieder bedient werden, wenn die Aufnahme beendet ist.

■ Seite 30

Technische Daten

Stromversorgung

Mexiko-Modell: 120 V Wechselspannung, 60 Hz

Nederlands Errata

■ Pagina 21

Radioprogramma's opnemen met de schakelklok

Opmerking

Na het instellen van de opname-schakelklok mag u de installatie niet gebruiken, totdat de schakelklok-opname is voltooid.

■ Pagina 32

Technische gegevens

Stroomvereisten

Mexicaans model: 120 V wisselstroom, 60 Hz

Italiano Correzione

■ Pagina 20

Registrazione a timer di programmi radio

Nota

Dopo aver impostato il timer di registrazione, non usare il sistema fino alla fine della registrazione.

■ Pagina 30

Caratteristiche tecniche

Requisiti di alimentazione

Modello per il Messico: 120 V CA, 60 Hz

Svenska Rättelse

■ Sida 20

Timerinspelning av radioprogram

Obs!

Efter att inspelningstimern har ställts in, ska systemet inte användas förrän inspelningen är klar.

■ Sida 30

Tekniska data

Strömförsörjning

Modell till Mexiko: 120 V nätspänning, 60 Hz

Polski Poprawka

■ Strona 21

Nagrywanie programów radiowych przy użyciu timera

Uwaga

Po nastawieniu timera nagrywania nie używaj zestawu dopóki nie zakończy się nagrywanie.

■ Strona 32

Dane techniczne

Wymagania dotyczące zasilania

Model meksykański: 120 V AC, 60 Hz