

日本語

読み書き速度を52倍速にするには（ターボブースト機能）

本機の読み出しおよび書き込み速度は初期状態で40倍速ですが、ワンタッチで52倍速に切り替えることができます。

ご注意

- 52倍速では、まれにディスクが高速の回転に耐えられずに割れることがあります。深いキズのあるディスクや硬質でもろいディスクは特に割れやすいので、52倍速では使用しないでください。
- CD-RWディスクの場合は、ターボブースト機能を使用しても読み書き速度は上がりません。

1 本機にディスクをセットする。

ディスクをセットしたときの速度は、常に40倍速です。

2 イジェクトボタンを5秒間押し続ける。

ビジーインジケーターが2回点滅し、52倍速になります（ターボブースト機能オン）。

メモ

- 書き込みを52倍速で行いたい場合は、本機にディスクをセットし、ターボブースト機能をオンにしてから書き込みを始めてください。
- ターボブースト時の書き込み中は、ビジーインジケーターの点滅間隔が通常書き込み時の半分になります。
- ディスクトレイを開くと、本機の速度は初期状態の40倍速に戻ります。
- ターボブースト機能は52倍速での書き込みを保証するものではありません。ディスクの状態によっては自動的に書き込み速度が制限されることがあります。

English

Using 52× Read/Write Speed (Turbo Boost Function)

The default read/write speed of this drive is 40× speed. With a single touch, you can activate the Turbo Boost function, making the read/write speed 52× speed.

CAUTION

- On rare occasions, some discs may not be able to tolerate 52× speed, causing them to break. We recommend that you do not use deeply scratched, brittle, or other discs that may break at 52× speed.
- The Turbo Boost function does not increase read/write speed with CD-RW discs.

1 Insert a disc into the drive.

The speed when you insert a disc is normally 40× speed.

2 Press the Eject button for five seconds.

The Busy indicator blinks twice and the speed switches to 52× speed. (The Turbo Boost function is active.)

Notes

- When you want to write at 52× speed, insert the disc into the drive, activate the Turbo Boost function, and then start writing to the disc.
- When writing with the Turbo Boost function, the Busy indicator blinks more rapidly than usual. (About twice as fast as when writing at the default write speed.)
- When you open the disc tray, the speed reverts to its default of 40× speed.
- The Turbo Boost function does not guarantee a 52× write speed. Depending on the condition of the disc you are using, the speed may be lower.

使用 52 倍速读取 / 写入速度（Turbo Boost 功能）

本驱动器的缺省读取 / 写入速度为 40 倍速。只需轻轻一触便可激活 Turbo Boost 功能，使读取 / 写入速度变成 52 倍速。

注意

- 在极少的情况下，某些光碟可能不能承受 52 倍速，它们会破裂。我们建议您不要使用有很深划痕、易碎的或其它可能在 52 倍速下破裂的光碟。
- CD-RW 碟片不能使用 Turbo Boost 功能提高读取 / 写入速度。

1 把光碟插入驱动器。

当插入一张光碟时，正常速度是 40 倍速。

2 按住弹出钮 5 秒钟。

忙指示灯闪烁两次，速度切换到 52 倍速。（激活 Turbo Boost 功能。）

注

- 当要以 52 倍速写入时，把光碟插入驱动器，激活 Turbo Boost 功能，然后开始写入光碟。
- 当使用 Turbo Boost 功能写入时，忙指示灯闪烁比平时快。（约为在缺省写入速度下写入时的闪烁速度的两倍。）
- 当打开光碟托架时，速度回到缺省的 40 倍速。
- Turbo Boost 功能不能保证 52 倍速写入速度。根据正在使用的光碟的状况，速度可能降低。

使用 52 倍速讀取 / 寫入速度（Turbo Boost 功能）

本驅動器的預設讀取 / 寫入速度為 40 倍速。只需輕輕一觸便可啟動 Turbo Boost 功能，使讀取 / 寫入速度變成 52 倍速。

注意

- 在極少的情況下，某些碟片可能不能承受 52 倍速，它們會破裂。我們建議您不要使用有很深劃痕、易碎的或其他可能在 52 倍速下破裂的碟片。
- CD-RW 碟片不能使用 Turbo Boost 功能提高讀取 / 寫入速度。

1 把碟片插入驅動器。

當插入一張碟片時，正常速度是 40 倍速。

2 按住彈出鈕 5 秒鐘。

忙指示燈閃爍兩次，速度切換到 52 倍速。（啟動 Turbo Boost 功能。）

註

- 當要以 52 倍速寫入時，把碟片插入驅動器，啟動 Turbo Boost 功能，然後開始寫入碟片。
- 當使用 Turbo Boost 功能寫入時，忙指示燈閃爍比平時快。（約為在預設寫入速度下寫入時的閃爍速度的兩倍。）
- 當打開碟片托盤時，速度回到預設的 40 倍速。
- Turbo Boost 功能不能保證 52 倍速寫入速度。根據正在使用的碟片的狀況，速度可能降低。