



Loosen the screw and slide it out.
Desserrez la vis et faites glisser le support vers l'extérieur.

English

When you place the speaker stands, slide the plate out and you must fix the stand to the floor by the screws (not supplied) to prevent the stand falling over. After fixing, move the stand in the direction of the arrow to hide the screws.

Français

Lorsque vous mettez en place les supports d'enceinte, faites glisser la plaque vers l'extérieur. Il vous faut fixer le support au sol à l'aide de vis (non fournies) pour l'empêcher de basculer. Après l'avoir fixé, déplacez le support dans le sens de la flèche pour cacher les vis.