

LOCK

After the stand is installed and the TV is positioned, push the pedestal in until you hear a click to lock the TV.

VERROUILLAGE

Une fois que le meuble est installé et le téléviseur en place, poussez le socle vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le téléviseur est verrouillé.

BLOQUEAR

Después de haber instalado la base y colocado el televisor, presione el pedestal hasta oír un clic para bloquear el televisor.

