

日本語

AIBOパフォーマーキット等のPCアプリケーションにおいて ソニー製メモリースティック用PCカードアダプター MSAC-PC1/PC2/PC2Nをご使用になるお客様へ

AIBO-ware"メモリースティック"を以下のPCカードアダプター製品と組み合わせてご利用になる場合、まれに不具合が発生する場合がございます。

別紙の「メモリースティックPCカードアダプターご使用上の注意」をお読みいただき、ご対応ください。

対象製品

ソニー製メモリースティック用PCカードアダプター

- MSAC-PC1
- MSAC-PC2
- MSAC-PC2N

AIBOのPCアプリケーションに関するお問い合わせ先

ソニー株式会社 AIBOクリニック

電話: ナビダイヤル  0570-008833

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5470-0688

受付時間: 10:00-17:00(年末年始を除く)

PCカードアダプターに関するお問い合わせ先

テクニカルインフォメーションセンター

電話: 0564-62-4979

受付時間: 9:00-17:00(土日祝日・年末年始を除く)

English

Note to customers using the MSAC-PC1/PC2 PC card adaptor for Sony "Memory Stick" containing AIBO PC applications (e.g., AIBO Performer Kit)

In rare cases, a malfunction may occur when a PC card adaptor (listed below) is used with an AIBO-ware "Memory Stick."

For details, please refer to the separate manual "Notes on using the PC card adaptor for Memory Stick."

Applicable products:

PC card adaptors for Sony "Memory Stick"

- MSAC-PC1
- MSAC-PC2

Customer support for AIBO PC applications

How can you contact the AIBO Customer Link?

In the U.S.A.:

Call 1-800-427-2988

Email address: aibosupport@info.sel.sony.com

In Europe:

English line: +44 (0)-20-7365-2937

German line: +49 (0)-69-9508-6309

French line: +33 (0)-1-5569-5117

In Hong Kong:

+852-2345-2966

Email address: aibo_helpdesk@shk.sony.com.hk

In Singapore:

+65-473-8500

Email address: AIBO.Link@ap.sony.com

Customer Support for PC card adaptor for Sony "Memory Stick"

VISIT SONY'S INTERNET WEBSITE AT: <http://www.world.sony.com/>



Français

Remarque adressée aux clients utilisant l'adaptateur de carte MSAC-PC1/PC2 PC pour les "Memory Stick" Sony comportant des applications PC AIBO (par exemple, AIBO Performer Kit)

Dans des cas isolés, un dysfonctionnement peut être occasionné lorsqu'un adaptateur de carte PC (liste ci-dessous) est utilisé avec un "Memory Stick" AIBO-ware. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi spécifique "Remarques sur l'utilisation de l'adaptateur de carte PC pour Memory Stick."

Produits pouvant être utilisés :

Adaptateurs de carte PC pour "Memory Stick"

- MSAC-PC1
- MSAC-PC2

Support Clients compétent pour les applications PC AIBO

Comment contacter le service clientèle AIBO?

Aux Etats-Unis

1-800-427-2988

Adresse E-mail : aibosupport@info.sel.sony.com

En Europe :

Contact anglais : +44 (0)-20-7365-2937

Contact allemand : +49 (0)-69-9508-6309

Contact français : +33 (0)-1-5569-5117

A Hong Kong :

+852-2345-2966

Adresse E-mail : aibo_helpdesk@shk.sony.com.hk

A Singapour :

+65-473-8500

Adresse E-mail : AIBO.Link@ap.sony.com

Support Clients pour l'adaptateur de carte PC destiné aux "Memory Stick" Sony

CONSULTEZ LE SITE INTERNET SONY A L'ADRESSE SUIVANTE :

<http://www.world.sony.com/>

Deutsch

Hinweis für Benutzer des PC-Kartenadapters MSAC-PC1/PC2 für "Memory Stick" von Sony mit AIBO-PC-Anwendungen (z. B. AIBO Performer Kit)

In seltenen Fällen kann es zu einer Fehlfunktion kommen, wenn ein PC-Kartenadapter (unten aufgelistet) zusammen mit einem AIBO-Ware-"Memory Stick" eingesetzt wird. Einzelheiten dazu finden Sie in der separaten Anleitung "Hinweise zum PC-Kartenadapter für Memory Stick".

Geeignete Produkte:

PC-Kartenadapter für "Memory Stick" von Sony

- MSAC-PC1
- MSAC-PC2

Kundenunterstützung für AIBO-PC-Anwendungen

Wie können Sie die AIBO-Kundendienst-Hotline erreichen?

Europa:

Für Großbritannien: +44 (0)-20-7365-2937

Für Deutschland: +49 (0)-69-9508-6309

Für Frankreich: +33 (0)-1-5569-5117

Kundenunterstützung für PC-Kartenadapter für "Memory Stick" von Sony

BESUCHEN SIE DIE WEBSITE VON SONY IM INTERNET:

<http://www.world.sony.com/>