



Usando Aplicativo Interativo [GINGA®]

Configuração do Aplicativo Interativo

Permite personalizar ajustes para o Aplicativo Interativo. A TV pode ser ajustada para usar o Aplicativo Interativo e/ou iniciar o Aplicativo Interativo automaticamente.

Menu de configuração do Aplicativo Interativo

O menu de configuração do Aplicativo Interativo pode ser acessado através do controle remoto realizando os seguintes passos:

Pressione HOME, selecione [Ajustes] > [Canais, Entradas & GINGA] > [Config. do Aplicativo Interativo]

- Aplicativo Interativo
- Aplicativo de Início Automático

Aplicativo Interativo (Ativar/Desativar)

Ativar: Permite usar aplicativos interativos pela TV.

Aplicativo de Início Automático (Sim/Não)

Sim: Aplicativo Interativo inicia automaticamente quando disponibilizado pela emissora.


Não: Aplicativo Interativo não inicia automaticamente. Para iniciar o Aplicativo Interativo pressione Options no controle remoto e selecione [Aplicativo Interativo] para exibir a lista de aplicativos disponíveis no programa corrente.

Nota: Esta opção é exibida somente quando há algum Aplicativo Interativo disponível.

Selecione a partir da lista o Aplicativo Interativo que você deseja executar.

Iniciar a execução do Aplicativo Interativo (GINGA) (referência)

A emissora pode enviar um Ícone de Convite e apresentá-lo na tela da TV.

Pressione OK () no controle remoto quando este Ícone de Convite estiver disponível na tela.

GINGA® é marca registrada da PUC-Rio/UFPB.