


A

Utilice este diagrama si tiene:



Cables necesarios	
Bifurcador	1
Coaxial	4
Compuesto	1
Componente	1
Audio	1

Si el reproductor de DVD dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.



El uso de CableCARD es opcional; póngase en contacto con su proveedor de televisión por cable. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información acerca del uso de CableCARD.


B

Utilice este diagrama si tiene: Cable/SAT Antena



Cables necesarios	
Bifurcador	1
Coaxial	5
Compuesto	3
Componente	1
Audio	2

Si el reproductor de DVD o receptor de satélite dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.



* Es posible que no necesite un decodificador si utiliza CableCARD. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable a la toma RF IN de la videogradora.


C

Utilice este diagrama si tiene: Cable/SAT Antena



Cables necesarios	
Bifurcador	1
Coaxial	6
Compuesto	3
Componente	1
Audio	1
HDMI	1

Si el reproductor de DVD o receptor de satélite dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.



* Es posible que no necesite un decodificador si utiliza CableCARD. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.


Si no está utilizando un decodificador, conecte el cable a la toma RF IN de la videogradora.

D

Utilice este diagrama si tiene: Cable/SAT Antena



Cables necesarios	
Bifurcador	1
Coaxial	5
Componente	3
Audio	3
HDMI	1
Audio óptico	2



* Es posible que no necesite un decodificador si utiliza CableCARD. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.


E

Utilice este diagrama si tiene: Cable/SAT Antena



Cables necesarios	
Coaxial	2
Compuesto	2
Componente	1
Audio	2
HDMI	1

Si el reproductor de DVD dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.



* Es posible que no necesite un decodificador si utiliza CableCARD. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.

Para obtener resultados óptimos, compruebe la configuración adecuada de la salida alta definición en el manual del decodificador.


F

Utilice este diagrama si tiene: Cable/SAT Antena



Cables necesarios	
Bifurcador	1
Coaxial	5
Compuesto	2
Video	1
Audio óptico	1

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable a la toma RF IN de la videogradora.



* Es posible que no necesite un decodificador si utiliza CableCARD. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.