

## English

When you watch the picture from optional video equipment connected to COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN jack, select the appropriate input as follows:

- If Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> signal is input to the COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN jack:

Press the COMPONENT button on the Remote Control to indicate "COMPONENT2."  
Note that if you press the RGB button on the Remote Control to indicate "RGB," in this case, the picture may turn green.

- If the RGB signal is input to the COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN jack:

Press the RGB button on the Remote Control to indicate "RGB."  
Note that if you press the COMPONENT button on the Remote Control to indicate "COMPONENT2," in this case, the picture may redden.

## Français

Lorsque vous regardez les images provenant d'un appareil vidéo en option raccordé à la prise COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN, sélectionnez l'entrée appropriée comme suit :

- Lorsque le signal qui entre à la prise COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN est un signal Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> ou P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> :

Appuyez sur la touche COMPONENT de la Télécommande pour indiquer "COMPONENT2".

Notez que si vous appuyez sur la touche RGB de la Télécommande pour indiquer "RVB", l'image peut prendre une teinte verte.

- Lorsque le signal qui entre à la prise COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN est un signal RVB (RGB) :

Appuyez sur la touche RGB de la Télécommande pour indiquer "RVB".

Notez que si vous appuyez sur la touche COMPONENT de la Télécommande pour indiquer "COMPONENT2", l'image peut prendre une teinte rougeâtre.

## **Español**

Cuando vea imágenes del equipo de vídeo opcional conectado a la toma COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN, seleccione la entrada adecuada como se indica a continuación:

■ **Si se alimenta una señal Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> o P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> a la toma COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN:**

Presione el botón COMPONENT en el Control Remoto para indicar “COMPONENT2”.

Recuerde que si presiona el botón RGB en el Control Remoto para indicar “RGB”, la imagen puede volverse de color verde.

■ **Si se alimenta una señal RGB a la toma COMPONENT VIDEO IN 2/RGB IN:**

Presione el botón RGB en el Control Remoto para indicar “RGB”.

Recuerde que si presiona el botón COMPONENT en el Control Remoto para indicar “COMPONENT2”, la imagen puede enrojarse.