



Conozca la nueva **VGC-RB40MV / VGC-RB41MV** **VGC-RB42MV / VGC-RB43MGX**




Los CD de recuperación del sistema y de aplicaciones no están incluidos con la computadora. Utilice el VAIO Recovery Wizard (Asistente VAIO de recuperación) para recuperar el sistema operativo y el software preinstalado.

*No se suministra con todos los modelos de computadora VAIO®. Para obtener información sobre los accesorios que se proporcionan con la computadora, consulte la hoja de Especificaciones en línea.

Panel frontal



Panel posterior




*No está disponible con todos los modelos de computadora VAIO®.

†No conectar simultáneamente los cables DVI-D y VGA de un solo monitor a la computadora.




2-630-898-01 © 2005 Sony Electronics Inc. Todos los derechos reservados. Printed in USA.


Localización de audio/video



Configuración del acceso de cable



Configuración del convertidor



Inicio de VAIO Zone

VAIO Zone™ es un programa de reproducción y grabación multimedia que permite disfrutar videos, música, fotos, TV y películas en DVD.

Uso del control remoto

- 1 Apunte el control remoto hacia el sensor y presione el botón VAIO.
- 2 Use el control de flecha para localizar y seleccionar las opciones de menú. Presione **ENTER** (Entrar) para activar la opción seleccionada.

Uso del mouse

- 1 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > VAIO Zone**. (También podrá acceder a **VAIO Zone Help** (Ayuda de VAIO Zone) y **VAIO Zone Settings** (Configuración de VAIO Zone) desde aquí.)
- 2 Use el mouse para localizar y seleccionar las opciones de menú. Haga clic para activar la opción seleccionada.

*Deberá configurar el software VAIO Zone para poder utilizar algunas de las funciones, como por ejemplo: mirar TV, utilizar la Guía de programas de TV o la grabación programada. Use el asistente para configuración de VAIO Zone para activar y definir la configuración.

Recuperación de la unidad de disco duro

La computadora está equipada con VAIO Recovery Wizard (Asistente VAIO de recuperación), una utilidad que recupera el sistema operativo y el software preinstalado, y reestablece la configuración original de fábrica.

Para obtener información en línea acerca de la recuperación de la unidad de disco duro:

- 1 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > VAIO Control Center** (Centro de control VAIO).
- 2 Haga clic en la ficha **Categories** (Categorías) > carpeta **Documentation** (Documentos).
- 3 Haga clic en **Recovery Guide** (Guía de recuperación).

Para acceder a la utilidad de VAIO Recovery Wizard desde Windows XP:

- 1 Haga clic en **Inicio > Panel control > Rendimiento y mantenimiento**.
- 2 En la ventana **Rendimiento y mantenimiento**, haga clic en **VAIO Recovery Wizard** (Asistente VAIO de recuperación).

Opciones de asistencia técnica

Guía del usuario de la computadora VAIO®

La guía del usuario de la computadora VAIO® ofrece información detallada sobre cómo maximizar la capacidad de la computadora y resolver los problemas más comunes.

- 1 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > VAIO Control Center** (Centro de control VAIO).
- 2 Haga clic en la ficha **Categories** (Categorías) > carpeta **Documentation** (Documentación).
- 3 Haga clic en **VAIO User Guide** (Guía del usuario de VAIO).

Hoja de especificaciones de la computadora VAIO®

La hoja de especificaciones en línea describe la configuración de hardware y software de su modelo de computadora VAIO.

- 1 Conéctese a Internet.
- 2 Diríjase a <http://kdb.sony-latin.com/>.
- 3 Haga clic en el enlace de documentación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para localizar la hoja de especificaciones correspondiente a su modelo.

*El sitio web de asistencia técnica en línea de Sony ofrece asistencia técnica y enlaces con información útil sobre la computadora VAIO.