

ENGLISH

CORRECTION

Please read the incorrect descriptions in OPERATING INSTRUCTIONS as follows.

page	INCORRECT	CORRECT
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 TAPE/MD IN jack	15 AUX/MD IN jack
	21 TAPE indicator	21 AUX indicator
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	"TAPE"	"AUX"
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	TAPE/MD IN input	AUX/MD IN input
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

FRANÇAIS

RECTIFICATION

Veuillez comprendre comme suit l'indication incorrecte du MODE D'EMPLOI.

page	INCORRECT	CORRECT
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Prise TAPE/MD IN	15 Prise AUX/MD IN
	21 Indicateur TAPE (bande)	21 Indicateur AUX
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	"TAPE"	"AUX"
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	Entrée TAPE/MD IN	Entrée AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

ESPAÑOL

CORRECCION

Por favor cambie la descripción incorrecta en e MANUAL DE INSTRUCCIONES por la correcta.

página	INCORRECTO	CORRECTO
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Toma TAPE/MD IN	15 Toma AUX/MD IN
	21 Indicador TAPE	21 Indicador AUX
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	"TAPE"	"AUX"
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	Entrada de TAPE/MD IN	Entrada de AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

DEUTSCH

BERICHTIGUNG

Bitte lesen Sie die folgende fehlerhafte Beschreibung in der BEDIENUNGSANLEITUNG wie folgt.

Seite	FALSCH	RICHTIG
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 B a n d / M D - Eingangsbuchse (TAPE/MD IN)	15 AUX/MD IN- Eingangsbuchse
	21 Band-Anzeige (TAPE)	21 AUX-Anzeige
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	„TAPE“	„AUX“
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	EINGANG TAPE/MD IN	EINGANG AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

## ITALIANO

### CORREZIONE

Nella lettura delle ISTRUZIONI PER L'USO si prega di tener conto dell'errata corrige seguente.

pagina	ERRATA	CORRIGE
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Presa TAPE/MD IN	15 Presa di ingresso AUX/MD IN
	21 Indicatore TAPE (nastro)	21 Indicatore AUX
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	"TAPE"	"AUX"
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	Ingresso TAPE/MD IN	Ingresso AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

## POLSKI

### KOREKTA

Podane niżej czynności zamieszczone w INSTRUKCJA OBSŁUGI są nieprawidłowe.

str.	NIEPRAWIDŁOWE	PRAWIDŁOWO
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Gniazdko TAPE/MD IN	15 Gniazdko AUX/MD IN
	21 Wskaźnik TAPE	21 Wskaźnik AUX
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	TAPE	AUX
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	Wejście TAPE/MD IN	Wejście AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

## NEDERLANDS

### ERRATA

In de bijgeleverde GEBRUIKSAANWIJZING is helaas een onjuistheid geslopen.

blz.	ONJUIST	JUIST
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Ingangsaansluiting (TAPE/MD IN,	15 Ingangsaansluiting (AUX/MD IN,
	21 Cassette-weergave aanduiding (TAPE)	21 AUX-weergave aanduiding (AUX)
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	"TAPE"	"AUX"
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	TAPE/MD IN ingangsaansluiting	AUX/MD IN ingangsaansluiting
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

## MAGYAR

### HELYESBÍTÉS

Kérjük értelmezze KEZELÉSI ÚTMUTATÓ helytelen leírását az alábbiak szerint.

oldal	HELYTELEN	HELYES
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 TAPE/MD IN csatlakozó	15 AUX/MD IN csatlakozó
	21 TAPE indikátor	21 AUX indikátor
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	„TAPE”	„AUX”
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	TAPE/MD IN bemenet	AUX/MD IN bemenet
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN:

## ČESKY

### OPRAVA

Čtěte prosím nesprávné popisy v NÁVOD K OBSLUZE následovně.

str.	NESPRÁVNĚ	SPRÁVNĚ
3	15 TAPE/MD IN	15 AUX/MD IN
	21 <b>TAPE</b>	21 <b>AUX</b>
	15 Zdiřka TAPE/MD IN	15 Zdiřka AUX/MD IN
	21 Indikátor TAPE	21 Indikátor AUX
6	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
13	3 TAPE/MD IN	3 AUX/MD IN
	4 TAPE/MD IN	4 AUX/MD IN
	„TAPE”	„AUX”
	<b>TAPE</b>	<b>AUX</b>
15	Vstup TAPE/MD IN	Vstup AUX/MD IN
	TAPE/MD IN:	AUX/MD IN: