English

For Windows® XP Home Edition/Professional users
Before operating MSAC-FD2M, install the driver for Windows® 2000 Professional using the suplied CD-ROM. When installing, "Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000" may appear on screen. Even if this happens, complete installation as-is.

Refer to the supplied operating instructions for installation of the driver.

Français

Utilisateurs de Windows® XP Home Edition/Professional
Avant d'utiliser le MSAC-FD2M, installez le pilote pour Windows® 2000 Professional depuis le CD-ROM fourni. Lorsque vous installez le pilote, "Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000" peut apparaître à l'écran. Même si ce message apparaît, continuez l'installation sans en tenir compte.

Voir les instructions concernant le pilote dans le mode d'emploi fourni.

Deutsch

Für Benutzer von Windows® XP Home Edition/Professional
Vor dem Betrieb des MSAC-FD2M muss der Treiber für Windows® 2000 Professional von der CD-ROM installiert werden. Beim Installieren erscheint möglicherweise „Installing Memory Stick/Floppy Disk Adapter for Windows 2000" auf dem Bildschirm. Führen Sie in einem solchen Fall die Installation dennoch fort.

Einzelheiten zum Installieren des Treibers finden Sie in den mitgelieferten Anleitungen.

Italiano

Per gli utilizzatori di Windows® XP Home Edition/Professional
Prima di usare MSAC-FD2M, installare il driver per Windows® 2000 Professional usando il CD-ROM in dotazione. Quando si installa il driver, "Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000" può apparire sullo schermo. Anche in questo caso, completare normalmente l'installazione.

Fare riferimento all'installazione del driver nelle istruzioni per l'uso allegate.

Nederlands

Voor gebruikers van Windows® XP Home Edition/Professional
Voor het gebruik van de MSAC-FD2M installeert u eerst het stuurprogramma voor Windows® 2000 Professional vanaf de bijgeleverde CD-ROM. Bij het installeren van het stuurprogramma kan de mededeling "Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000" op uw scherm verschijnen. Ga ook in dat geval gewoon door totdat de installatie voltooid is.

Nadere aanwijzingen voor het installeren van het stuurprogramma vindt u in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Español

Para los usuarios de Windows® XP Home Edition/Pofessional
Antes de utilizar el MSAC-F2M, instale el controlador para Windows® 2000 Professional utilizando el disco CD-ROM suministrado. Cuando instale el controlador, es posible que en la pantalla aparezca "Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000". En este caso, realice la instalación como se le indique.

Para realizar la instalación del controlador, consulte las instrucciones suministradas.

Português

Aos utilizadores do Windows® XP Home Edition/Profissional
Antes de operar o MSAC-FD2M, instale o driver para o Windows® 2000 Profissional utilizando o CD-ROM fornecido. Quando for instalar o driver, «Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000» poderá aparecer no écran. Caso isto ocorra, complete a instalação conforme as instruções.

Consulte o manual de instruções fornecido para a instalação do driver.

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan
3-074-216-**11**(1)

SONY

Svenska

För användare av Windows® XP Home Edition/Professional
Innan MSAC-FD2M tas i bruk, skall drivrutinen för Windows® 2000 Professional installeras från den medföljande CD-ROM-skivan. Under installationen av drivrutinen kan det hända att meddelandet “Installing Memory Stick / Floppy Disk Adaptor for Windows 2000” visas på skärmen. Låt installation slutföras även om detta inträffar.

Se avsnittet om installation av drivrutin i den medföljande bruksanvisningen.

Dansk

Til brugere af Windows® Home Edition/Professional
Inden MSAC-FD2M tages i brug, skal driveren til Windows® 2000 Professional installeres ved hjælp af den medfølgende cd-rom. Når driveren installeres, kan “Installing Memory Stick / Floppy Disk Adapter for Windows 2000” komme frem på skærmen. Uanset dette skal installeringen fuldføres som den er.

Vi henviser til installering af driveren i den medfølgende brugsvejledning.

Suomi

Windows® XP Home Edition/Professional –järjestelmien käyttäjille
Asenna ennen MSAC-FD2M:n käyttöä Windows® 2000 Professional -asema varusteisiin kuuluvaa CD-ROM levyä käyttäen. Kun asennat aseman, “Installing Memory Stick / Floppy Disk Adaptor for Windows 2000” saattaa tulla näkyviin ruutuun. Vaikka näin kävisi, suorita asennus loppuun.

Katso aseman asennusohjeita varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.

Русский

Для пользователей программы Windows® XP Home Edition/Professional
Перед работой с MSAC-FD2M инсталлируйте драйвер для Windows® 2000 Professional при помощи CD-ROM, поставляемого в комплекте. При инсталляции драйвера на экране может появиться “Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000” . Даже если это происходит, инсталляция осуществляется в таком же состоянии, как есть.

Инсталляцию драйвера смотрите в инструкции по эксплуатации, поставляемой в комплекте.

中文

對Windows® XP Home Edition/Professional用戶
在操作MSAC-FD2M之前，請使用附帶的CD-ROM安裝Windows® 2000 Professional的驅動程式。安裝該驅動程式時，螢幕上可能會出現'Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000”語句。即使出現這種情況，也請按原步驟完成安裝。

請參看使用說明書中附帶的驅動程式的安裝。

한국어

Windows® XP Home Edition/Professional을 사용하는 경우
MSAC-FD2M를 사용하시기 전에 부속된 CD-ROM을 사용해서 Windows® 2000 Professional용 드라이버를 설치하여 주십시오.드라이버를 설치할 때 “Installing Memory Stick/Floppy Disk Adaptor for Windows 2000”이 화면에 나타나는 경우가 있습니다. 그런 경우에도 그대로 끝까지 설치하십시오.

부속된 사용설명서의 드라이버 설치를 참조하여 주십시오.

عربي

لمستعملي ويندوز Windows® XP Home Edition/Professional
قبل تشغيل MSAC-FD2M، قم بتركيب المشغّل لنظام ويندوز Windows® 2000 Professional باستعمال اسطوانة CD-ROM المجهّزة.
عند تشغيل المشغّل، قد تظهر العبارة “Installing Memory Stick / Floppy Disk Adaptor for Windows 2000” على الشاشة. حتى اذا حدث هذا، قم بإكمال عملية التركيب كما هي.

راجع خطوات التركيب للمشغّل في تعليمات التشغيل المجهّز.